HERCULES P32 DJ

Hercules P32 DJ Control Script pour Ableton Live 9 et 10

Changelog :

2017 Nov: Création du Script
2017 Dec: Version 1.0
Compatible
Ableton Live 9 Suite
Ableton Live 10 Suite

Powered by remotify

HERCULES P32 DJ

Installation :

1

Déplacez le dossier de script "Hercules_P32_DJ" dans le dossier "midi remote scripts" d'Ableton.

Sur Mac:

Sur Mac, le dossier Remote Script se trouve à l'intérieur de l'application Ableton Live. Pour y accéder, localisez l'application Live dans le Finder, faites un clic droit dessus et sélectionnez "Afficher le contenu du paquet" dans le menu contextuel apparaissant.

Ensuite, accédez à:

/ Contents / Ressources-App / MIDI Remote Scripts /

Sur Windows

\ ProgramData \ Ableton \ Live x.x \ Ressources \ MIDI Scripts à distance \

2

Ensuite, démarrez Live.

La surface de contrôle installée doit apparaître dans le sélecteur Surface de contrôle de l'onglet Préférences de Live => MIDI.

Activez le script en le sélectionnant et en assignant le port MIDI d'entrée et de sortie du contrôleur Hercules P32 DJ dans les sélecteurs de port MIDI à côté.

Powered by remotify

Clip Launcher (mode 1, default)

Le mode par défaut est le lanceur de clips (Clip Launcher).
Dans ce mode, il est possible de lire, arrêter, enregistrer et d'ajouter des Clips Audio et Midi.
Le contrôle des volumes de piste et du Master, L'Armement/Solo/Muet est aussi possible.

Parce que la P32 DJ possède au global une grille de Pads de 8x4 sur 2 decks, et Ableton un lanceur de scène, la grille de contrôle sera de 7x4.
La colonne de droit est le lanceur de scènes.



Powered by remotify

Clip Launcher (mode 1, default)

En mode “SLICER”, il est possible de contrôler l’Armement d’un piste (ARM), la mise en SOLO, l’activateur de piste (MUTE) et la sélection directe.



Powered by remotify

Macro Control (mode 1, default)

Les potentiomètres et curseurs de volume de l'égaliseur sont dédiés aux 8 contrôles de macros des pistes sélectionnées.



Powered by remotify

FINGER DRUMMING (MODE 2)



Appuyer sur l'encodeur "BROWSE" passe le P32DJ en MODE 2.

Le MODE 2 réduit le Lanceur de clips de (7x4)à (4x4).

Il libère la partie PADS de droite du P32DJ afin de laisser le contrôleur lancer des note MIDI.
Celà permet donc d'envoyer des notes au DRUMRACK et aux SYNTHÉTISEURS, afin de pouvoir composer des rythmiques ou mélodies avec les pads.

Il suffit d'appuyer de nouveau sur "BROWSE" pour revenir au mode par défaut.

Powered by remotify

Modifiez le Script



Vous pouvez utiliser le fichier “hercules_p32_dj.json” et le charger sur le site www.Remotify.io afin de modifier le script selon votre envie.

Powered by remotify