



1. يرجى الشحن بالكامل قبل الاستخدام  
قم بشحن ساعة WAE Outdoor 04Plus  
بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. قم بتوصيل موصل  
USB المصغر بالكابل (13) بمنفذ USB المصغر (8)  
في ساعة WAE Outdoor 04Plus. قم بتوصيل  
الطرف الآخر من الكابل بمنفذ USB على الكمبيوتر  
أو في محلي طاقة USB لهاتف ذكي/جهاز لوحي (5)  
فولت 1 أمبير)\*.

وقت الشحن القياسي 3 ساعات.

أثناء الشحن، يضيء مؤشر الشحن (8) باللون  
الأخضر بشكل مستمر. عند شحن البطارية بالكامل،  
ينطفئ مؤشر الشحن (8).

2. بدء تشغيل الساعة

لتشغيل ساعة WAE Outdoor 04Plus، قم  
بتعيين مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (7) إلى  
ON.

عند استخدام الساعة لأول مرة، تكون ساعة  
WAE Outdoor 04Plus مستعدة للإقران:  
يومض مؤشر (3) Bluetooth باللون الأزرق.  
على الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي أو مشغل MP3 أو  
كمبيوتر، قم بتعيين وظيفة تقنية Bluetooth  
اللاسلكية، وابحث عن أجهزة Bluetooth (3)  
متوفرة.

- حدد WAE Outdoor 04Plus في قائمة أجهزة  
Bluetooth المتوفرة وقم بإجراء الإقران (في حالة  
طلب رمز وصول، أدخل 0000).  
بمجرد إقران الجهاز واتصاله، يظل مؤشر (3)  
Bluetooth في ساعة WAE Outdoor 04Plus  
مضيئاً باللون الأزرق بشكل مستمر. أنت  
الآن مستعد لتشغيل الموسيقى.

3. توصيل جهازين بساعة WAE Outdoor  
04Plus في نفس الوقت

تتميز ساعة WAE Outdoor 04Plus بتقنية  
A2DP Multipoint، ما يسمح لك بتوصيل  
هاتفين ذكيين/جهازين لوحيين بها في نفس الوقت.  
أثناء اتصال ساعة WAE Outdoor 04Plus  
بجهاز (يظل مؤشر (3) Bluetooth يضيء  
باللون الأزرق بشكل مستمر)، اضغط على زر (1)  
Bluetooth مرتين: يومض مؤشر (3)  
Bluetooth باللون الأزرق.

ساعة WAE Outdoor 04Plus الخاصة بك  
مستعدة الآن للإقران والاتصال بجهاز ثانٍ.

يمكن تشغيل موسيقى من هاتف ذكي/جهاز لوحي  
واحد فقط في المرة. للتبديل بين جهاز والآخر، قم  
بإيقاف تشغيل المسار قيد التشغيل على الجهاز الأول  
مؤقتاً، وابدأ التشغيل على الجهاز الثاني.

قد يستغرق التبديل بين الأجهزة من 3 إلى 10 ثوانٍ،  
بناءً على طرازات الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي.

4. قطع اتصال Bluetooth® وإجراء إقران جديد  
عند اتصال ساعة WAE Outdoor 04Plus بجهاز  
(هاتف ذكي/جهاز لوحي، مشغل MP3، كمبيوتر...)،  
اضغط مع الاستمرار على زر (1) Bluetooth لمدة  
3 ثوانٍ لقطع اتصال الجهاز المتصل. يومض مؤشر (3)  
Bluetooth باللون الأزرق للإشارة إلى أنه يمكنك  
الآن إقران جهاز Bluetooth® جديد.

5. مسح قائمة الأجهزة المقترنة التي تم حفظها  
يمكن لساعة WAE Outdoor 04Plus حفظ  
معلومات إقران لعدة أجهزة يصل عددها إلى 8. يتيح لك  
الضغط المطول (8 ثوانٍ) على زر (1) Bluetooth®  
مسح قائمة الأجهزة المقترنة المحفوظة.

6. عناصر التحكم في مستوى الصوت والموسيقى  
يتيح لك زري رفع الصوت وخفض الصوت (4 و 5)  
التحكم في مستوى صوت ساعة WAE Outdoor  
04Plus، بشكل مستقل عن عناصر التحكم الموجودة  
على جهاز Bluetooth® الخاص بك عن طريق  
الضغط لفترات قصيرة على الزر المقابل.  
بالنسبة للأجهزة التي تدعم وضع Absolute Volume  
1.4 AVRCP، يتم التحكم في مستوى الصوت الخاص بها  
بواسطة ساعة WAE Outdoor 04Plus.

كما يتيح لك زري رفع الصوت وخفض الصوت (4 و 5)  
التبديل بين المسار التالي أو المسار السابق، على  
الترتيب، عن طريق الضغط المطول على الزر المقابل.  
يتيح لك الضغط على كل من الزرين رفع الصوت  
وخفض الصوت (4 و 5) في نفس الوقت بإيقاف مسار  
مؤقتاً، أو استئناف تشغيل مسار تم إيقافه مؤقتاً.

7. دخل الخط

يمكنك توصيل مشغل MP3 الخاص بك بموصل دخل  
خط الساعة مباشرة (9).

8. وضع الاستعداد

عند عدم اتصال ساعة WAE Outdoor 04Plus  
بأي جهاز Bluetooth® لمدة 10 دقائق أو أكثر، فإنها  
تتحول إلى وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية.  
يمكنك "إيقاظها" من وضع الاستعداد بالضغط على زر  
Bluetooth® (1).

9. حماية IP66

تأكد من غلق غطاء الحماية (6) بشكل تام، لضمان  
إحكام المنتج لمنع دخول الماء والأتربة.

\* غير مضمن

- العربية
1. زر Bluetooth® (إقران)
  2. مؤشر مستوى البطارية منخفض (أحمر)
  3. مؤشر Bluetooth® (أزرق)
  4. رفع الصوت / المسار التالي
  5. خفض الصوت / المسار السابق
  6. غطاء الحماية
  7. مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل
  8. منفذ USB مصغر مع مؤشر الشحن
  9. موصل دخل خط
  10. سن برغي للتثبيت على 1/4 بوصة
  11. طوق تثبيت شريط المعصم
  12. شريك المعصم
  13. كابل USB مصغر إلى USB