

# Router 802.11G-54

-

## Mise à jour du firmware



### Contenu :

- Firmware Version 3.0.14

### Instructions pour mettre à jour votre Modem routeur :

1. Connectez votre ordinateur à votre Routeur grâce au câble Ethernet (noir) fourni. Attention, la mise à jour ne doit pas être réalisée par une connexion WiFi.
2. Veillez à ce que personne ne soit actuellement connecté à votre Routeur en WiFi, et à ce que personne d'autre n'utilise votre Routeur pour surfer sur Internet.
3. Lancer votre application **QuickAccess** afin d'accéder à l'interface **WiFi Manager** de votre Routeur.
4. Une fois votre mot de passe saisi (« **password** » par défaut), cliquez sur le bouton **Boîte à outils**.
5. Cliquez ensuite sur le bouton **Mettre à jour le firmware** puis **Parcourrir...** et recherchez le répertoire contenant le nouveau firmware.
6. Sélectionnez le fichier « **H-Router-802.11G-54-FW-V3.0.14.fmw** » puis cliquez sur le bouton **OK** et le bouton **Mettre à jour**.
7. La mise à jour de votre Routeur commence alors et peut prendre plus d'une minute.  
**NE SURTOUT PAS ETEINDRE VOTRE ROUTEUR OU VOTRE ORDINATEUR PENDANT CETTE PHASE !**
8. Une fois la mise à jour terminée, votre Routeur va redémarrer automatiquement (les voyants lumineux vont clignoter plusieurs fois) et afficher de nouveau la page de connexion à **WiFi Manager**.
9. Vous pouvez alors saisir de nouveau votre mot de passe et aller vérifier la version de votre nouveau firmware en affichant la page **Informations Produit**.

### Corrections et améliorations :

- Correction du problème de connexion d'une console Nintendo DS ou DS-Lite.