



Contenido:

- Firmware Versión 3.0.14

Instrucciones para actualizar tu Modem Router:

1. Conecta tu ordenador al Router usando el cable Ethernet incluido (negro).
Atención: la actualización no debe realizarse mediante una conexión WiFi.
2. Asegúrate de que nadie está conectado actualmente a tu Router mediante WiFi, y que nadie está utilizando tu Router para navegar por Internet.
3. Ejecuta tu aplicación **QuickAccess** para acceder a la interfaz **WiFi Manager** de tu Router.
4. Una vez que hayas escrito tu contraseña (“password” de forma predeterminada), haz clic en el botón **Herramientas**.
5. A continuación, haz clic en el botón **Actualizar firmware**, luego en **Examinar...** y dirígete a la carpeta que contiene el nuevo firmware.
6. Selecciona el archivo “**H-Router-802.11G-54-FW-V3.0.14.fmw**” y haz clic en el botón **OK**, y a continuación en el botón **Actualizar**.
7. Dará comienzo la actualización de tu Router; esta operación puede tardar más de un minuto en completarse.
MUY IMPORTANTE: ¡ASEGÚRATE POR COMPLETO DE NO APAGAR TU ROUTER NI TU ORDENADOR DURANTE ESTA FASE!
8. Una vez terminada la actualización, tu Router se reiniciará automáticamente (los LED parpadearán varias veces) y se volverá a mostrar la página de conexión a **WiFi Manager**.
9. Ahora puedes escribir de nuevo tu contraseña y verificar la versión de tu firmware mostrando la página **Información de producto**.

Cambios y mejoras:

- Resuelve el problema de conexión con una consola Nintendo DS o DS-Lite.