



Router 802.11G-54

-

Update voor firmware



Inhoud:

- Firmwareversie 3.0.14

Instructies voor het bijwerken van de firmware van uw Modem Router:

1. Sluit uw computer aan op uw router met de bijgeleverde Ethernet-kabel (zwart). Waarschuwing: u mag de firmware niet bijwerken via een WiFi-verbinding.
2. Controleer dat niemand via WiFi verbonden is met uw router en dat niemand uw router gebruikt voor internettoegang.
3. Start de **QuickAccess**-toepassing voor toegang tot de **WiFi Manager**-interface van uw router.
4. Voer uw wachtwoord in (standaard is dit "**password**") en klik op de knop **Toolbox**.
5. Klik op **De firmware bijwerken**, vervolgens op **Bladeren...** en ga naar de map waarin de nieuwe firmware staat.
6. Selecteer het bestand "**H-Router-802.11G-54-FW-V3.0.14.fmw**", klik op **OK** en vervolgens op **Bijwerken**.
7. De firmware van uw router wordt nu bijgewerkt. Dat kan enkele minuten duren. **UITERST BELANGRIJK: TIJDENS HET BIJWERKEN MAG U UW ROUTER EN COMPUTER NIET UITZETTEN!**
8. Wanneer het bijwerken gereed is, wordt uw router automatisch opnieuw gestart (de LED's zullen enkele malen knipperen) en daarna wordt de verbindingspagina naar **WiFi Manager** weer weergegeven.
9. Geef opnieuw uw wachtwoord op en controleer de firmwareversie door de pagina **Productinformatie** op te roepen.

Wijzigingen en verbeteringen:

- Probleem verholpen met verbinding met een Nintendo DS of DS Lite.