



Inhalt:

- Firmware Version 3.0.14

Instruktionen zum Update Ihres Modem Router:

1. Verbinden Sie Ihrem Computer mit Ihrem Router indem Sie das beigegefügte Ethernetkabel (schwarz) benutzen. Achtung: Das Update darf nicht via WiFi ausgeführt werden.
2. Stellen Sie sicher, daß niemand aktuell mit Ihrem Router via WiFi verbunden ist und niemand Ihren Router zum surfen im Internet benutzt.
3. Rufen Sie die Applikation **QuickAccess** im Router Interface **WiFi Manager** auf.
4. Nachdem Sie Ihr Paßwort eingegeben haben ("**password**" voreingestellt), klicken Sie auf den Button **Werkzeugkasten**.
5. Als nächstes klicken Sie auf den Button **Firmware Update** und dann auf **Durchsuchen...** und gehen dann zu dem Ordner, der die neue Firmware enthält.
6. Wählen Sie die Datei "**H-Router-802.11G-54-FW-V3.0.14.fmw**" und klicken dann den Button **OK** und dann den Button **Update**.
7. Das Update für Ihren Router beginnt, diese Operation kann mehr als eine Minute dauern.
SEHR WICHTIG: STELLEN SIE ABSOLUT SICHER, DASS SIE WEDER IHREN COMPUTER NOCH IHREN ROUTER WÄHREND DIESER ZEIT AUSSCHALTEN!
8. Nach Beendigung des Updates wird Ihr Router automatisch neu starten (die LED blinkt einige Male auf) und die Verbindungsseite zum **WiFi Manager** erneut anzeigen.
9. Sie können nun das Paßwort erneut eingeben und die Version der Firmware auf der Seite **Produktinformation** verifizieren.

Änderungen und Verbesserungen:

- Behebt das Verbindungsproblem mit einer Nintendo DS oder DS-Lite Konsole.