Comment assigner manuellement une adresse IP à mon ordinateur sous un système Windows XP

Pour configurer l'adresse IP sur votre système Windows XP vous devez vous rendre dans le « Panneau de configuration » de votre ordinateur. Pour cela choisissez « Démarrer/ Paramètres » puis « Panneau de Configuration ». Dans le Panneau de Configuration, cliquez sur le lien « Connexion réseau et Internet » puis « Connexions réseau » (ou bien sélectionnez directement « Connexions réseau » depuis le Panneau de Configuration).



Faites un clic droit sur votre connexion réseau dont le « Nom du périphérique » est « Hercules Wireless G ... » et sélectionnez « *Propriétés* ».

Dans la fenêtre « *Propriétés de Connexion réseau sans fil »* qui s'affiche sélectionnez l'onglet « *Général* ». Ensuite choisissez l'option « *Protocole Internet TCP/IP »* et appuyez sur le bouton « *Propriétés »*.

🕹 Propriétés de Connexion réseau sans fil 4	? 🗙
Général Avancé	
Se connecter en utilisant :	
Hercules Wireless G PCI	
Cette connexion utilise les éléments suivants :	
Pilote de moniteur réseau	
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Le protocole de réceau étendu par défaut qui	
permet la communication entre différents réseaux	
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté	
M'indiguer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante	
	nnuler

Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche vous devez cocher l'option « *Utiliser l'adresse IP suivante* » pour saisir une adresse IP de votre choix.

Comme adresse IP nous vous recommandons de choisir « *192.168.1.x »* (remplacez le « *x »* avec une chiffre entre 2 et 254) et pour la Masque de sous-réseau « *255.255.255.0 »*. Pour la Passerelle par Défaut veuillez entrer « *192.168.1.1 »* (l'adresse par défaut du modem routeur Hercules).

opriétés de Protocole Internet (TCP/IP)		
Général		
Les paramètres IP peuvent être déterm réseau le permet. Sinon, vous devez d appropriés à votre administrateur résea	inés automatiquement si votre emander les paramètres IP u. uement	
🕞 Utiliser l'adresse IP suivante : —		
Adresse IP :	192.168.1.3	
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0	
Passerelle par <u>d</u> éfaut :	192.168.1.1	
Obtenir les adresses des serveurs OUtiliser l'adresse de serveur DNS	DNS automatiquement	
Serveur DNS pré <u>t</u> éré :		
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :		
	<u>A</u> vancé	
	OK Annuler	

Validez les modifications en appuyant sur « OK ».