Wie kann man überprüfen, ob das Hercules WiFi Gerät betriebsbereit in meinem Rechner ist.

Um das Hercules WiFi Gerät zu überprüfen, selektieren "Arbeitsplatz" von Desktop, rechtsklicken und dann "*Eigenschaften*" auswählen. Im "*Hardware*" Register wählen Sie weiter "*Geräte-Manager*" Button.

				. í	_
Systemwiede		Auton	hatische Upda	ates	Remote
Allgemein	Computerna	ame	Hardwa	are	Erweiter
Geräte-Mana	ner				
De Baile die	r Geräte-Manager I rdwaregeräte auf. \ Eigenschaften ein	istet alle Verwend es Geräl	auf dem Com Ien Sie den G s zu ändern.	nputer insta eräte-Mar	allierten hager, um
			<u>G</u> erä	äte-Manag	jer
Treiber					
	the star star and star in	2			
Du ins Up ak	rch die Treibersigni tallierte Treiber mit ' date können Sie fe ualisiert werden so	ierung ka Window estlegen,	ann sicherges s kompatibel wie Treiber i	stellt werde sind. Über iber diese	en, dass Windows Website
Du ins Up ak	rch die Treibersign tallierte Treiber mit ' date können Sie fe ualisiert werden so Treiber <u>s</u> ignierun	ierung ka Window estlegen, Ilen. g	ann sicherges s kompatibel wie Treiber i <u>W</u> ind	stellt werde sind. Über iber diese lows Upda	en, dass Windows Website ate
Du ins Up ak	rch die Treibersign tallierte Treiber mit ' date können Sie fe ualisiert werden so Treiber <u>s</u> ignierun	ierung ka Window estlegen, Ilen. g	ann sicherges s kompatibel : wie Treiber i <u>W</u> ind	stellt werde sind. Über iber diese lows Upda	en, dass Windows Website ate
Hardwarepro	rch die Treibersign tallierte Treiber mit 1 date können Sie fe ualisiert werden so Treiber <u>s</u> ignierun file er Hardwareprofile nfigurationen einrich	ierung ka Window stlegen, Ilen. g können hten und	ann sicherges s kompatibel s wie Treiber i <u>W</u> ind Sie verschied I speichern.	stellt werde sind. Über iber diese lows Upda dene Hard	en, dass Windows Website ate
Hardwarepro	rch die Treibersign tallierte Treiber mit 1 date können Sie fe ualisiert werden so Treiber <u>s</u> ignierun file er Hardwareprofile nfigurationen einric	ierung k. Window sstlegen, Illen. g können hten und	ann sicherges s kompatibel wie Treiber i <u>W</u> ind Sie verschied I speichern. <u>H</u> arr	stellt werde sind. Über liber diese lows Upda dene Hard dwareprofi	en, dass Windows Website ate ware-
Hardwarepro	rch die Treibersign tallierte Treiber mit 1 date können Sie fe ualisiert werden so Treiber <u>s</u> ignierun file er Hardwareprofile nfigurationen einrict	ierung k. Window sstlegen, Ilen. g können hten und	ann sicherges s kompatibel wie Treiber i <u>W</u> ind Sie verschied I speichern. <u>H</u> ard	stellt werde sind. Über iber diese lows Upda dene Hard dwareprofi	en, dass Windows Website ate

Hercules Wireless Adapter wird als einer *Netzwerkadapter* angezeigt. Wenn der Adapter betriebsbereit ist, wird er ohne besonderes Zeichen von Einstellungsproblem angezeigt. Für die Hercules PCMCIA Karte wird "*Hercules Wireless G PCMCIA*" angezeigt, für die PCI Karte "*Hercules Wireless G PCP*" und für den USB Adapter "*Hercules Wireless G USB2*".



Wenn der WiFi Adapter nicht betriebsbereit ist, wird eine Meldung mit einem Ausrufungszeichen angezeigt, wie in den Bildungen von unten:





In diesem Fall sollen Sie den Hercules WiFi Adapter wie im Handbuch neu installieren.

Bemerkung:

Wenn Sie den Slot für die PCI Karte oder die Buchse für den USB Adapter geändert haben, ist es notwendig den Treiber neu installieren. In diesem Fall wird Windows selbst den Treiber entdecken, also brauchen Sie nicht die CD-Installation. Wenn Sie Probleme mit automatischer Installation haben, folgen Sie den Instruktionen aus dem Handbuch.