



# DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 عجلة التوجيه تعمل عن طريق اللمس بالسعة
- 2 سطح المزامنة
- 3 ضبط نقطة الرمز والإيقاف
- 4 تشغيل / إيقاف مؤقت
- 5 مؤشر مستوى البطارية
- 6 زر مزاججة تقنية Bluetooth® اللاسلكية مع تشغيل/إيقاف
- 7 مخفف درجة الصوت-ضبط سرعة المسار
- 8 الوصول إلى وظائف DJing المتقدمة (التكرارات والتأثيرات، الخ) على الجهاز اللوحي الخاص بك
- 9 مستوى صوت السطح
- 10 عداد VU
- 11 تمكين / تعطيل التكرار عن طريق الضغط على مفتاح الترميز
- 12 تغيير حجم التكرار عن طريق لف مفتاح الترميز
- 13 مستوى الصوت الرئيسي
- 14 -3 معادل النطاق (طين / متوسط / جهير)
- 15 مفتاح التنقل بين المسارات
- 16 تخفيف الصوت بين السطحين
- 17 تحديد الوضع (تأثيرات / عينة / Hotcue) المخصص للأزرار 1/2/3
- 18 إيالة دعم iPad
- 19 منفذ USB دقيق للشحن أو التوصيل بالكمبيوتر الشخصي أو Mac
- 18 مفتاح تشغيل / تعطيل البطارية
- 19 غطاء صندوق خدمة البطارية



Wireless DJ controller  Bluetooth®

- 1 تشغيل / إيقاف مؤقت
- 2 إجمالي مدة المسار
- 3 سطح المزمنة
- 4 الوصول إلى المسارات وقوائم التشغيل
- 5 مخفف درجة الصوت
- 6 ضغط سرعة المسار
- 7 الوصول إلى وظائف DJing المتقدمة (التكرارات والتأثيرات، الخ)
- 8 الإيقاع الحالي للموسيقى بـ BPM
- 9 نسبة الفرق بين الإيقاع الحالي للمسار وإيقاعه الأصلي
- 10 أشكال الموجة
- 11 الوقت الباقي / الوقت المستغرق
- 12 مستوى صوت السطح + عدد VU
- 13 مزج المسارات تلقائيًا
- 14 تسجيل المزيج الخاص بك
- 15 تعليمات
- 16 إعدادات التطبيق
- 17 مفاتيح التنقل بين المسارات
- 18 تخفيف الصوت بين السطحين

iPad 4:20 AM

A DJ DJOUST **OVERCOME** 9 0:02:10

DJUCED™ DJW

DJ KNUT **EVERYTIME** 9 0:02:10 B

8

5 110.31 BPM +0.0% 110.31 BPM +0.0% 5

6 7 6 7

4 4

11 AUTO MIX 11

10 REC 10

12 ? 12

13 13

14 14

1 1

2 2

3 SYNC 3

15