




DJCONTROL WAVE

Le contrôleur sans fil dédié iPad

- 1 Jog wheel capacitif
- 2 Synchroniser platine
- 3 Définir point Cue et arrêt
- 4 Lecture/pause
- 5 Indicateur de niveau de batterie
- 6 Bouton Marche/Arrêt + bouton d'appairage de technologie sans fil Bluetooth®
- 7 Pitch fader : fait varier la vitesse du morceau
- 8 Accès aux fonctions DJ avancées (boucles, effets, etc.) sur votre tablette
- 9 Volume de la platine
- 10 VU-mètre
- 11 Active/Désactive une boucle par appui sur l'encodeur : fait varier la taille de la boucle par rotation de l'encodeur
- 12 Volume principal
- 13 Egaliseur 3 bandes (aigus/mediums/basses)
- 14 Crossfader : permet de répartir le son entre les 2 platines
- 15 Sélectionne le mode (Effets/Sample/Hotcue) associés aux boutons 1/2/3
- 16 Support inclinable pour iPad
- 17 Port micro-USB de charge ou de connexion au PC/Mac
- 18 Bouton de mise en service de la batterie
- 19 Trappe de maintenance de la batterie



Contrôleur DJ sans fil



- 1 Lecture / pause
- 2 Durée totale du morceau
- 3 Synchroniser platine
- 4 Accès aux morceaux et aux listes de lecture
- 5 Pitch fader : fait varier la vitesse du morceau
- 6 Accès aux fonctions DJ avancées pour chaque platine (boucles, effets, etc.)
- 7 Rythme actuel de votre musique en BPM. Pourcentage d'écart du rythme par rapport à son rythme original
- 8 Formes d'onde
- 9 Temps restant / Temps écoulé
- 10 Volume de la platine + VU-mètre
- 11 Mixer automatiquement ses morceaux
- 12 Enregistrer son mix
- 13 Aide
- 14 Paramètres de l'application
- 15 Crossfader : permet de répartir le son entre les 2 platines

