




# DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Manopola rotante con rilevazione del tocco capacitiva
- 2 Sincronizza banco
- 3 Imposta Cue point e stop
- 4 Play/Pausa
- 5 Indicatore livello batteria
- 6 Pulsante On/Off + sincronizzazione tecnologia wireless Bluetooth®
- 7 Fader della tonalità  
Imposta la velocità della traccia
- 8 Accedi alle funzioni DJ avanzate (loop, effetti, ecc.) sul tuo tablet
- 9 Volume banco
- 10 VU meter
- 11 Attiva/disattiva un loop premendo la manopola del codificatore  
Cambia la dimensione del loop ruotando la manopola del codificatore
- 12 Volume generale
- 13 Equalizzatore a 3 bande (alti/medi/bassi)
- 14 Crossfader-Sfuma il suono tra i due banchi
- 15 Seleziona le modalità (Effetti/Campionatura/Hotcue) assegnate ai pulsanti 1/2/3
- 16 Inclina supporto per iPad
- 17 Porta micro USB per ricarica o connessione a PC/Mac
- 18 Interruttore batteria on/off
- 19 Coperchio vano batterie



Wireless DJ controller



- 1 Play/Pausa
- 2 Durata totale brano
- 3 Sincronizza banco
- 4 Accedi a tracce e playlist
- 5 Fader tonalità  
Regola la velocità della traccia
- 6 Accedi alle funzioni DJ avanzate (loop, effetti, ecc.) per ciascun banco
- 7 Tempo attuale della tua musica espresso in BPM  
Percentuale di discostamento tra l'attuale tempo della traccia e il tempo originale
- 8 Spettrometri
- 9 Tempo rimanente/Tempo trascorso
- 10 Volume banco + VU meter
- 11 Mixa i brani automaticamente
- 12 Registra il tuo mix
- 13 Aiuto
- 14 Impostazioni app
- 15 Crossfader  
Sfuma il suono tra i due banchi

