



DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad


- 1 Сенсорный диск без распознавания силы нажатия
- 2 Синхронизация деков
- 3 Установка метки и остановка
- 4 Воспроизведение/пауза
- 5 Индикатор уровня зарядки аккумулятора
- 6 Кнопка питания + беспроводного подключения по *Bluetooth*[®]
- 7 Регулятор модуляции Pitch
- 8 Регулировка скорости воспроизведения дорожки
- 9 Доступ к расширенным микшерным функциям (циклы, эффекты и пр.) на планшете
- 10 Громкость на деке
- 11 Волюметр
- 12 Включение/отключение цикла нажатием кодирующего регулятора
- 13 Изменение длины цикла поворотом кодирующего регулятора
- 14 Общая громкость
- 15 3-полосный эквалайзер (высокие/средние/басовые частоты)
- 16 Кроссфейдер-Смешивание звука на двух деках
- 17 Выбор режима (эффекты/сэмпл/метка Hotcue), назначенного кнопкам 1/2/3
- 18 Выдвижная подставка для iPad
- 19 Порт микро-USB для зарядки и подключения к ПК/Mac



Wireless DJ controller  Bluetooth[®]



- 1 Воспроизведение/пауза
- 2 Длительность всей дорожки
- 3 Синхронизация дек
- 4 Доступ к дорожкам и спискам воспроизведения
- 5 Регулятор модуляции Pitch
Регулировка скорости воспроизведения дорожки
- 6 Доступ к расширенным микшерным функциям для каждой деки (циклы, эффекты и пр.)
- 7 Текущий темп музыки в BPM
Разница в процентах между текущим темпом дорожки и ее исходным темпом
- 8 Звуковые волны
- 9 Осталось времени/прошло времени
- 10 Громкость на деке + волюметр
- 11 Автоматический микс дорожек
- 12 Запись микса
- 13 Справка
- 14 Настройки приложения
- 15 Кроссфейдер
Смешивание звука на двух деках



Программу DJUCED™ DJW можно найти в App Store

