



DJCONTROL WAVE




HERCULES DJCONTROLWAVE | DJUCED™ DJW — PIERWSZE KROKI



HERCULES DJCONTROLWAVE — OMÓWIENIE

Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową *Bluetooth®*. Umożliwia on wyjątkowo łatwe miksowanie muzyki przy użyciu iPada dzięki specjalnej aplikacji DJUCED™ DJW.

Kontroler jest zgodny z następującymi modelami iPada:



iPad 2
16GB 32GB 64GB



iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB



iPad
4th generation
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini
16GB 32GB 64GB 128GB

⚠ Zanim pierwszy raz skorzystasz z kontrolera, w pełni naładuj jego akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja 3. ŁADOWANIE URZĄDZENIA HERCULES DJCONTROLWAVE.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, aby wyeliminować ryzyko jego upadku.
 - Nie otwieraj urządzenia, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych.
 - Urządzenie jest przeznaczone do użytku w klimacie umiarkowanym.
 - Aby uniknąć ryzyka pożaru i wyładowań elektrycznych, urządzenie należy trzymać z dala od:
 - deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy);
 - źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze);
 - bezpośredniego światła słonecznego.
 - Nie ustawiaj urządzenia w miejscu, w którym byłoby narażone na zachłapanie wodą.
 - Nigdy nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.).
 - Nie stawiaj na urządzeniu źródeł nieosłoniętego płomienia, np. płonących świec.
 - Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, całkowicie wyłącz jego zasilanie przez ustawienie włącznika/wyłącznika akumulatora (znajdującego się pod spodem urządzenia) w położeniu **OFF (WYŁ.)**.
 - Chcąc wyczyścić urządzenie, najpierw je wyłącz. Czyść je wilgotną szmatką i unikaj stosowania środków czyszczących w aerozolu.
 - Oznaczenia znajdują się pod spodem urządzenia.
 - Wymieniając zasilacz lub akcesoria urządzenia, przestrzegaj specyfikacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
 - Urządzenie nie zawiera elementów wewnętrznych przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
 - Korzystaj wyłącznie z zasilacza o typie określonym w niniejszej instrukcji oraz następujących parametrach znamionowych: wejście: prąd zmienny 100/240 V, 50/60 Hz; wyjście: prąd stały 5 V, 1 A.
- OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE WYBUCHEM W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI AKUMULATORÓW.**

1. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA HERCULES DJCONTROLWAVE DO IPADA


1.1. Włączanie funkcji *Bluetooth*® na iPadzie

Na iPadzie otwórz panel **Ustawienia** i upewnij się, że funkcja *Bluetooth*® jest włączona.




1.2. Parowanie urządzenia Hercules DJControlWave z iPadem

— Ustaw włącznik/wyłącznik akumulatora (znajdujący się pod spodem urządzenia Hercules DJControlWave) w położeniu **ON** (WŁ.).



— Naciśnij przycisk zasilania , aby przełączyć urządzenie w tryb parowania. Dioda zacznie migać na niebiesko.



⚠ Jeśli dioda nie migła, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy.


Na iPadzie urządzenie Hercules DJControlWave pojawi się na liście dostępnych urządzeń *Bluetooth*®.

— Wybierz **Hercules DJControlWave**. Status urządzenia Hercules DJControlWave zmieni się wówczas na **Połączono**, a dioda jego przycisku (1) zacznie świecić światłem stałym na niebiesko.



⚠ Urządzenie Hercules DJControlWave może działać z iPadem tylko w przypadku połączenia przy użyciu funkcji Bluetooth®.

Po podłączeniu urządzenia Hercules DJControlWave aplikacja DJUCED™ DJW poinformuje, że chce nawiązać łączność z kontrolerem.



— Wybierz **Pozwól**, aby uruchomić aplikację DJUCED™ DJW (jeśli jest już zainstalowana na iPadzie) lub przejść na stronę App Store w celu bezpłatnego pobrania aplikacji.

1.3. Pobieranie aplikacji ze strony App Store

Aplikacja DJUCED™ DJW, stworzona specjalnie dla urządzenia Hercules DJControlWave, jest dostępna na stronie App Store.


Po zainstalowaniu aplikacji na iPadzie uzyskasz możliwość korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia Hercules DJControlWave.

Szczegółową pomoc w miksovaniu przy użyciu urządzenia Hercules DJControlWave i aplikacji DJUCED™ DJW zapewniają nasze porady, wskazówki i samouczki:

<http://ts.hercules.com>

2. USTAWIANIE IPADA NA PODSTAWCE W URZĄDZENIU HERCULES DJCONTROLWAVE

Podstawkę można ustawić pod dwoma różnymi kątami, co ułatwia odczytywanie informacji z ekranu iPada.




Podstawa pod iPada opuszczona





Podstawa pod iPada podniesiona

Aby zapewnić stabilne ustawienie, rozłoż nóżki znajdujące się pod spodem urządzenia Hercules DJControlWave.




2.1. Podnoszenie podstawki

— Aby podnieść podstawkę, chwyć ją jednym palcem z tyłu oraz kciukiem z przodu, a następnie wychyl ją do przodu. Podstawa powinna wskoczyć w odpowiednie wycięcia.




2.2. Opuszczanie podstawki

— Aby **opuszczać podstawkę**, naciśnij jej tylną część w celu zwolnienia jej z wycięć, a następnie złoż podstawkę do dołu.



⚠ Podstawki nie wolno ciągnąć ani dociskać ze zbyt dużą siłą, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.


— Połącz iPada na podstawce.



3. ŁADOWANIE URZĄDZENIA HERCULES DJCONTROLWAVE


W pełni naładowany akumulator urządzenia Hercules DJControlWave umożliwia jego działanie przez ponad 8 godzin. Akumulator można ładować przy użyciu dostarczonego wraz z urządzeniem kabla mini USB-USB i zasilacza.

3.1. Ładowanie przy użyciu dostarczonego kabla i zasilacza



⚠ Jeśli urządzenie nie jest używane podczas ładowania, do całkowitego naładowania jego akumulatora potrzeba 4 godzin.


3.2. Ładowanie na komputerze PC/Mac



⚠ Na niektórych komputerach pełne ładowanie akumulatora może trwać dłużej niż ładowanie go przy użyciu dostarczonego zasilacza.


3.3. Poziom naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany w aplikacji **DJUCED™ DJW.**



W urządzeniu Hercules DJControlWave kontrolka poziomu naładowania akumulatora miga na czerwono, jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%.

Kontrolka poziomu świeci światłem stałym na czerwono podczas ładowania akumulatora i wyłącza się po jego całkowitym naładowaniu.




4. PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW DO URZĄDZENIA HERCULES DJCONTROLWAVE

Swój miks można odtwarzać przez głośniki fizycznie podłączone do iPada lub przez głośniki bezprzewodowe podłączone przy użyciu funkcji *Bluetooth*®.

4.1. Odtwarzanie miksu przez głośniki podłączone do iPada (połączenie przewodowe)

Podłącz głośniki bezpośrednio do wyjścia słuchawek w iPadzie (złącze minijack 3,5 mm).




4.2. Odtwarzanie miksu przez głośnik bezprzewodowy *Bluetooth*® (połączenie bezprzewodowe)

⚠️ Aby miks można było odtwarzać przez głośnik bezprzewodowy *Bluetooth*®, iPad musi być sparowany zarówno z głośnikiem *Bluetooth*®, jak i z urządzeniem Hercules DJControlWave.

— Po podłączeniu urządzenia Hercules DJControlWave do iPada (zobacz sekcję 1. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA HERCULES DJCONTROLWAVE DO IPADA) **sparuj iPada z głośnikiem bezprzewodowym *Bluetooth*®** (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi głośnika).

Na iPadzie głośnik bezprzewodowy pojawi się na liście dostępnych urządzeń *Bluetooth*®.

— Wybierz głośnik bezprzewodowy. Jego status zmieni się wówczas na **Połączono**.




A W zależności od modelu głośnika bezprzewodowego podczas strumieniowego przesyłania muzyki do głośnika mogą byćauważalne pewne opóźnienia.


5. WSTĘPNE ODSŁUCHIWANIE ŚCIEŻEK

Funkcja wstępnego odsłuchu umożliwia przygotowanie następnej ścieżki do odtwarzania po ścieżce aktualnie odtwarzanej. Ścieżki odsłuchuje się przez słuchawki, podczas gdy miks jest odtwarzany przez wbudowane głośniki iPada lub przez głośniki podłączone do iPada.

- Podłącz dostarczony kabel z rozgałęźnikiem do wyjścia słuchawek w iPadzie.
- Podłącz męskie złącze minijack głośnika do **czarnego złącza** kabla z rozgałęźnikiem, a męskie złącze minijack słuchawek — do **zielonego złącza** kabla z rozgałęźnikiem.



A Aby korzystać z funkcji wstępnego odsłuchu ścieżek, włącz ją w aplikacji DJUCED™ DJW (USTAWIENIA/WSTĘPNY ODSŁUCH (PODZIAŁ WYJŚĆ)). Następnie wybierz deck do wstępnego odsłuchu, dotykając przycisku słuchawek w interfejsie aplikacji DJUCED™ DJW.



6. HERCULES DJCONTROLWAVE NA KOMPUTERZE

PC/MAC

Urządzenie Hercules DJControlWave działa również na komputerze PC/Mac w połączeniu z dowolnym oprogramowaniem DJ-skim obsługującym polecenia MIDI.

— Na komputerze PC lub Mac zainstaluj aplikację DJ-ską obsługującą polecenia MIDI, np. DJUCED 40°, Traktor lub VirtualDJ.

Wersję programu DJUCED 40° na komputery PC/Mac można pobrać bezpłatnie z następującej strony:

<http://www.djuced.com/downloads/>

— Zainstaluj sterowniki urządzenia Hercules DJControlWave po ich bezpłatnym pobraniu z witryny pomocy technicznej firmy Hercules:

<http://ts.hercules.com/>

— Po zainstalowaniu sterowników podłącz urządzenie Hercules DJControlWave do komputera PC lub Mac przy użyciu dostarczonego kabla mini USB-USB.

Urządzenie Hercules DJControlWave zostanie automatycznie rozpoznane jako kontroler DJ.

