

INHOUD

1. INLEIDING	2
1.1. Inhoud van de doos	2
1.2. Technische specificaties	2
1.3. Aanbevelingen	3
2. INSTALLATIE	4
2.1. Het plaatsen van de DJ Monitor 5	4
2.2. Overzicht van voor- en achterpaneel	6
3. HET GEBRUIK VAN DE DJ MONITOR 5	7
4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING	8
5. INFORMATIE MET BETREKKING TOT KOPERSGARANTIE	9
Aansprakelijkheid	9

1. INLEIDING

De DJ Monitor 5 is een monitor speaker met een hoogwaardige afwerking en met een consistente en accurate geluidswaergave. De speaker is voor zowel de beginnende als de ervaren DJ ideaal bij het grondig voorbereiden van mixes en het goed beluisteren van alle details van de creatie.

1.1. Inhoud van de doos

- 1 DJ Monitor 5 bi-amp speaker
- 1 voedingskabel voor netstroom
- Handleiding

1.2. Technische specificaties

Type	Bi-amp gevoede monitor speaker
Woofer (luidspreker voor lage tonen)	5 inch, magnetisch afgeschermd, Kevlar
Tweeter (luidspreker voor hoge tonen)	1 inch, magnetisch afgeschermd, silk dome
LF-versterking	50 W
HF-versterking	30 W
Totaal vermogen	80 W
Frequentiebereik	50-20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding	> 95 dB
Ingangsimpedantie	20 kohm (gebalanceerd) 10 kohm (onbalanceerd)
Features	- 1 tulpingang (onbalanceerd, -10 dBV) - 1 TRS-ingang en 1 XLR-ingang (gebalanceerd, +4 dBu) - Low Freq-schakelaar (-2 dB, 0 dB, +2 dB) - High Freq-schakelaar (-2 dB, 0 dB, +2 dB) - Low Cutoff-schakelaar (56, 80 en 100 Hz)
Afmetingen	310 (H) x 218 (B) x 230 cm (D) Gewicht: 6830 gram
Voeding	100-120 V ~60 Hz en 220-240 V ~50 Hz

1.3. Aanbevelingen


- Plaats de speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze omvallen.
- Maak de speakerkit nooit open omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Deze speakerkit is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading door de speakerkit niet bloot te stellen aan:
 - regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als cv-radiatoren, open haard en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel de speakerkit niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas met bloemen op de speakerkit.
- Maak de voedingskabel los als de speakerkit langere tijd niet wordt gebruikt. Maak de voedingskabel los door de stekker vast te pakken en daar aan te trekken. Trek nooit aan de kabel zelf.
- Zorg er voor dat de stekker van de speakerkit die in het stopcontact zit altijd goed bereikbaar is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speakerkit schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Omdat de speakerkit uitgezet wordt door de stekker uit het stopcontact te trekken, moet deze stekker altijd goed bereikbaar zijn.
- Waarschuwing: het voor langere tijd op de hoogste volumestand met een koptelefoon naar muziek luisteren, kan schade aan het gehoor veroorzaken.
- De achterkant van elke speaker is voorzien van markeringen.

2. INSTALLATIE


2.1. Het plaatsen van de DJ Monitor 5

De plaats in de ruimte van de speakers ten opzichte van uw luisterpositie heeft invloed op hoe u het geluid ervaart. Om uw mixes te kunnen perfectioneren, moet u het geluid optimaal kunnen beluisteren. Hiervoor is het nodig de DJ Monitor 5 speakers op de juiste plek in de ruimte te zetten. Voor het optimaal plaatsen van de speakers kunt u het volgende doen:



- Verwijder alle objecten die zich tussen u en de speakers bevinden.
- De akoestische balans van een ruimte kan negatief worden beïnvloed door de aanwezigheid van grote objecten of van deuren en ramen.
- Plaats de speakers indien mogelijk minimaal 1,50 m van muur of hoek van de ruimte. Hoe dichter de speakers bij de muur staan, hoe sterker de basweergave. Met een onnatuurlijke sterke basweergave moet u dan weer rekening houden in uw mix.
- Plaats elke monitor speaker op dezelfde hoogte en op dezelfde afstand van muur of hoek.
- Bij een ideale plaatsing van de speakers, vormen de twee speakers en uw luisterpositie samen een gelijkzijdige driehoek.



- In het ideale geval bevinden uw oren zich op dezelfde hoogte als de bovenzijde van de woofers. In een studio-opstelling voorkomt u problemen met weerkaatsingen door uw DJ Monitor 5 speakers hoger te zetten dan het blad van uw (meng)tafel.



2.2. Overzicht van voor- en achterpaneel



1. Voltageschakelaar

Twee standen: 230 V voor 220-240 V netspanning of 115 V voor 110-120 V netspanning.

2. Aansluiting voedingskabel

Steek hier de voedingskabel in.

3. Volumeknop en Aan/uit-LED

De LED brandt als de ON/OFF-knop op ON staat.

4. ON/OFF-knop

Als de DJ Monitor 5-speakers zijn aangesloten op een audiosysteem zoals een mengpaneel, zet dan de speakers als laatste aan en als eerste uit.

5. Tulpconnector voor hoofd audio-ingang

6. TRS-connector voor gebalanceerde ingang

6,35 mm connector

7. TRS-connector voor gebalanceerde ingang

De meest gebruikte connector voor professionele apparatuur en installaties vanwege de uitstekende elektrische en mechanische betrouwbaarheid.

8. Low Freq-schakelaar

Voor het instellen van het volume van de lage tonen. +2 dB: verhoging van 2 dB; 0: geen versterking of verzwakking; -2 dB: verlaging van 2 dB.

9. High Freq-schakelaar

Voor het instellen van het volume van de hoge tonen. +2 dB: verhoging van 2 dB; 0: geen versterking of verzwakking; -2 dB: verlaging van 2 dB.

10. Low Cutoff-schakelaar

Lage tonen kunnen onder drie verschillende frequenties worden weggefilterd: 56, 80 of 100 Hz

11. Tweeter (luidspreker voor hoge tonen)

Voor het weergeven van hoge tonen.

12. Woofer (luidspreker voor lage tonen)


Voor het weergeven van lage tonen.

13. Basreflexpoorten

Openingen in de behuizing voor het verbeteren van de basweergave.

3. HET GEBRUIK VAN DE DJ MONITOR 5

- Controleer voordat u uw DJ Monitor 5 aansluit de stand van de voltageschakelaar (1): 230 V voor een netspanning van 220-240 V of 115 V voor een netspanning van 110-120 V.
- Maak de aansluitingen voor netvoeding (2) en audio (5, 6 of 7).
- Zet uw audiobronnen, mengpanelen en computers aan.
- Zet het volume van de DJ Monitor 5 op minimum met behulp van de volumeknop (3) en zet daarna pas de DJ Monitor 5 aan door op de ON/OFF-knop (4) te drukken: de Aan/uit-LED (3) gaat branden.



4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar <http://ts.hercules.com> en selecteer uw taal. Deze webpagina biedt toegang tot verschillende opties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem, bijvoorbeeld de Knowledge Base met antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen, of de meest recente drivers en software downloaden. Als het probleem niet kan worden verholpen met behulp van de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Hercules-producten ("Technical Support").

Per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met onze technische ondersteuning, moet u zich eerst online registreren op de webpagina <http://ts.hercules.com/>. Aan de hand van de door u verstrekte informatie kunnen onze technici het probleem zo snel mogelijk oplossen. Klik op **Productregistratie** en volg de instructies. Als u uw product al eerder hebt geregistreerd, voert u uw gegevens in bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** en klikt u op **Aanmelden**.

Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):

België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 (Nederlands) Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00 (Engels)

Openingstijden en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar <http://ts.hercules.com> voor de actuele contactgegevens van Technical Support.

5. INFORMATIE MET BETREKKING TOT KOPERSGARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot") de koper dat dit Hercules-product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode gelijk aan de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit product te claimen. In landen van de Europese Unie komt dit overeen met een periode van twee (2) jaar vanaf het moment van levering van het Hercules-product. In andere landen komt de garantieperiode overeen met de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit Hercules-product te claimen zoals wettelijk is vastgelegd in het land waarin de koper woonachtig was op de datum van aankoop van het Hercules-product. Indien een dergelijk claimrecht niet wettelijk is vastgelegd in het betreffende land, geldt een garantieperiode van één (1) jaar vanaf datum aankoop van het Hercules-product.

Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de koper gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor vervolgschade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules-product. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijst Guillemot elke garantie af met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel. De wettelijke rechten van de koper die van toepassing zijn op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze door deze garantie beperkt.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of beschadigd is ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enige andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is geleverd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software levert; (4) indien het product werd verkocht op een openbare veiling.

Deze garantie is niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid

Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot") en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door één van de volgende oorzaken: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is; (2) de montage-instructies niet zijn opgevolgd; (3) oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk (bijvoorbeeld stoten); (4) normale slijtage. Indien toegestaan onder van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade aan dit product niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout.

Copyright

© 2013 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden.

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

CERTIFICERINGEN EN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.

