

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- 2 głośniki stereofoniczne ze wzmacniaczem
- instrukcja obsługi

**PODŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO DO ŹRÓDŁA DŹWIĘKU**

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz zielone złącze mini-jack męskie kabla połączeniowego do złącza **Audio out (Wyjście audio)** w źródle dźwięku.
3. Podłącz złącze zasilania USB do portu USB komputera.

**KORZYSTANIE Z ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO**

1. Upewnij się, że:
  - zestaw głośnikowy jest wyłączony (dioda nie świeci),
  - pokrętło **Volume (Głośność)** jest ustawione na minimum.
2. Włącz źródło dźwięku, którego chcesz używać.
3. Włącz zestaw głośnikowy, obracając pokrętłem **Volume (Głośność)** (służy ono również do włączania i wyłączania zasilania). Dioda zacznie świecić.
4. Wyreguluj głośność pokrętłem **Volume (Głośność)**.



*Jeśli podłączysz źródło dźwięku do złącza **Line In (Wejście liniowe)** w zestawie głośnikowym, główne źródło dźwięku stanie się nieaktywne.*

**DANE TECHNICZNE**

Zasilanie	USB
Charakterystyka częstotliwościowa	100 Hz–20 000 kHz

**ZALECENIA**

- Ustaw głośniki satelitarne na płaskiej powierzchni, aby do minimum zmniejszyć ryzyko ich upadku.
- Nie otwieraj zestawu głośnikowego, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych.
- Zestaw głośnikowy jest przeznaczony do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i wylądowań elektrycznych, zestaw głośnikowy należy trzymać z dala od:
  - deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy);
  - źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze);
  - bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie ustawiaj zestawu głośnikowego w miejscu, w którym byłby narażony na zalanie wodą.
- Nigdy nie stawiaj na zestawie głośnikowym przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.).
- Dbaj o to, aby wtyczka zasilania zestawu głośnikowego podłączona do gniazda elektrycznego była łatwo dostępna.
- Chcąc wyczyścić zestaw głośnikowy, najpierw go odłącz. Czyść go wilgotną szmatką i unikaj stosowania środków czyszczących w aerozolu.
- Wtyczka zasilania zestawu głośnikowego służy do wyłączania zasilania urządzenia i dlatego musi być zawsze łatwo dostępna.
- Uwaga: długie słuchanie muzyki przez słuchawki z maksymalną mocą może spowodować uszkodzenie narządu słuchu.
- Oznaczenia znajdują się z tyłu głośników.

# XPS 2.010 ARC WHITE

---

## WSPARCIE TECHNICZNE

Jeśli będziesz mieć problem z zakupionym produktem, wejdź na stronę <http://ts.hercules.com> i wybierz swój język. Znajdziesz na niej wiele funkcjonalnych narzędzi (FAQ, najnowsze wersje sterowników i oprogramowania), które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeśli problem nadal będzie istniał, możesz skontaktować się z działem wsparcia technicznego Hercules („Wsparcie techniczne”):

Wysyłając e-mail:

By móc skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego przez e-mail, musisz się najpierw zarejestrować na stronie internetowej <http://ts.hercules.com/>. Udzielone informacje pomagają naszym technikom w jak najszybszym rozwiązaniu twojego problemu.

Kliknij na **Product Registration (Rejestracja produktu)** i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, wpisz swoje dane w pola **Username (Nazwa użytkownika)** i **Password (Hasło)**, a następnie kliknij na **Login (Zaloguj)**.

## INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Na całym świecie Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) udziela konsumentowi gwarancji, że niniejszy produkt Hercules będzie wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch (2) lat od daty oryginalnego zakupu. Jeśli produkt okaże się wadliwy w trakcie trwania gwarancji, należy natychmiast skontaktować się z działem wsparcia technicznego, który udzieli informacji na temat procedury. Jeśli wada się potwierdzi, produkt należy zwrócić w miejscu jego nabycia (lub jakimkolwiek innym wskazanym przez wsparcie techniczne).

W kontekście tej gwarancji, wadliwy produkt konsumenta zostanie, zależnie od decyzji wsparcia technicznego, naprawiony lub wymieniony. W sytuacjach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, pełna odpowiedzialność firmy Guillemot i jego jednostek zależnych (w tym dla szkód pośrednich) ograniczona jest do naprawy lub wymiany produktu Hercules. Zapisy niniejszej gwarancji nie wpływają na prawa ustawowe konsumenta odnośnie ustawodawstwa obowiązującego przy sprzedaży dóbr konsumenckich.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (1) jeśli produkt uległ modyfikacjom, został otwarty, zmieniony lub zniszczony w wyniku niewłaściwego użycia, zaniedbania, wypadku, normalnego zużycia lub innej przyczyny niezwiązanej z wadą materiałową lub fabryczną; (2) w przypadku niezastosowania się do poleceń wsparcia technicznego; (3) gwarancja nie obejmuje oprogramowania wydanego przez firmę inną niż Guillemot, które podlega zapisom gwarancji udzielonej przez jego wydawcę.

## **Prawa autorskie**

© 2011 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Hercules® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi Guillemot Corporation S.A. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są niniejszym potwierdzone i stanowią one własność odpowiednich właścicieli. Ilustracje nie są wiążące. Zawartość, projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się w zależności od kraju.

## ZALECENIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA



Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie on poddany recyklingowi. Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub opakowaniu.

Zależnie od ich rodzaju, wiele surowców można odzyskać. Recykling i inne formy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają chronić środowisko naturalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.