

INHOUDSOPGAVE

1. INTRODUCTIE	2
1.1. Inhoud van de doos	2
1.2. Technische kenmerken.....	2
1.3. Aanbevolen gebruik	2
2. INSTALLATIE VAN HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM	3
2.1. De luidsprekers positioneren	3
2.2. Aansluiten	3
2.2.1. <i>Aansluiten van de luidspreker set op de PC</i>	4
2.2.2. <i>Aansluiten op een tv met een met koptelefoonuitgang</i>	4
2.2.3. <i>Aansluiten op een DVD-speler of tv met een stereo-uitgang</i>	4
2.2.4. <i>Aansluiten op een gameconsole</i>	4
3. HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM GEBRUIKEN	5
4. TECHNICAL SUPPORT	5
5. GARANTIE INFORMATIE	6

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

XPS 2.140

1. INTRODUCTIE

1.1. Inhoud van de doos

- 2 losse satelliet speakers
- 1 subwoofer
- Handleiding

1.2. Technische kenmerken

Output	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 20Watt RMS▪ Satellieten: 2x10Watt RMS
Totale output	40Watt RMS
Frequentiereactie	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 20 – 220Hz▪ Satellieten: 220 – 20 KHz
Magnetische afscherming	De satelliet luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd waardoor ze dicht bij een monitor kunnen worden geplaatst
Aansluitspanning	-230V 50Hz
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 1 RCA audio-uitgang (vrouwelijk, links) en 1 J9 audio-uitgang (vrouwelijk, rechts) voor het aansluiten van de satellieten op de subwoofer- 220-240V stroomkabel (1,90m)▪ Satellieten:<ul style="list-style-type: none">• 1 volume knop• 1 stereo koptelefoon plug• 1 LINE IN for MP3 player, CD player...
Voor gebruik van	DVD's, games, audio-cd's, MP3

1.3. Aanbevolen gebruik

- Zet de speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze vallen.
- Zet de luidsprekers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze vallen.
- Plaats de subwoofer direct op de grond (bijvoorbeeld onder uw bureau) voor een betere verspreiding van de lagere frequenties.
- Maak de luidsprekers nooit open, dit kan tot beschadigingen van de interne componenten leiden.
- Om brand of elektronische beschadigingen te voorkomen, hou de luidsprekers weg van:
 - regen of vocht (water, chemische producten of andere vloeistoffen),
 - warmte bronnen zoals radiators, fornuis of ieder andere warmte producerend apparaat (inclusief versterkers),
 - direct zonlicht.

- Ontkoppel de stroomkabel van de subwoofer als je van plan bent het apparaat een tijd niet te gebruiken. Als je de stroomkabel ontkoppelt, doe dit dan altijd via de stekker en trek nooit aan de kabel zelf.

- Ontkoppel de luidsprekers van uw computer voordat u ze schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of een spuitbus. Gebruik een vochtige doek om de luidsprekers schoon te maken.

2. INSTALLATIE VAN HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM

2.1. De luidsprekers positioneren

1. Plaats de luidsprekers aan beide zijde van de monitor op het bureau (of hang ze aan de muur) met minstens 50cm afstand van zijmuren.

2. Plaats de luidsprekers op gelijke afstand van de gebruiker en richt ze direct op positie van de gebruiker.

3. Plaats de subwoofer op de grond, let op dat de opening aan zijkant van de subwoofer niet tegen een muur wordt geplaatst.

Opmerking: probeer verschillende posities om de ideale luidsprekerplaatsing te bepalen. Hoe dicht de luidsprekers tegen de muur worden geplaatst, hoe hoger het niveau van de lage frequenties zullen zijn.

2.2. Aansluiten

1. Zet de audio bron uit (PC, televisie, DVD speler of game console) waarop u de luidsprekers wilt aansluiten.

2. Sluit de RCA aansluiting van de linker luidspreker aan op de RCA plug.

3. Sluit de J9 aansluiting van de rechter luidspreker aan op de J9 plug.

4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. (facultatief) Sluit een audio bron aan op de LINE IN plug aan de rechter luidspreker.

ATTENTIE! De audio bron aan op de subwoofer wordt automatisch afgesloten als de audio bron aan op de LINE IN aan de rechter luidspreker is aangesloten.

6. (facultatief) Sluit een koptelefoon aan op de koptelefoon plug aan de rechter luidspreker.

ATTENTIE! De luidsprekers worden automatisch afgesloten als de koptelefoon is aangesloten.

XPS 2.140

2.2.1.Aansluiten van de luidspreker set op de PC

- Sluit de connector van de speakerkit aan op de groene FRONT SPEAKERS- of FRONT OUT-aansluiting van de geluidskaat van uw pc.

2.2.2.Aansluiten op een tv met een met koptelefoonuitgang

- Sluit de connector van de speakerkit aan op de koptelefoonaansluiting van uw tv.

2.2.3.Aansluiten op een DVD-speler of tv met een stereo-uitgang

1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel(M) met tulpstekkers.
2. Sluit de witte tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang van uw DVD-speler/tv.
3. Sluit de rode tulpstekker van de geluidskabel aan op dezelfde kleur uitgang van uw DVD-speler/tv.

2.2.4.Aansluiten op een gameconsole

1. Sluit de connector van de speakerkit aan op de geluidskabel(F) met tulpstekkers.
2. Sluit de geluidskabel(F) aan op de rode en de witte tulpstekkers van de A/V-kabel van uw console.

Raadpleeg de handleiding van de console voor meer informatie of andere aansluitmogelijkheden.

3. HET XPS 2.140 SPEAKERSYSTEEM GEBRUIKEN

1. Zet de audio bron aan die u wilt gebruiken (PC, televisie, DVD speler of game console).
 2. Zet de luidsprekers aan d.m.v. de **POWER** knop van de subwoofer.
 3. Pas het volume aan d.m.v. de **VOLUME** knop van de satellieten en pas de andere instelling aan (**BASS**). De **BASS** knop van de subwoofer past het niveau van de lage frequenties.
- Opmerking: we raden aan om de **VOLUME** en de **BASS** op maximaal te zetten en vervolgens de volume op de bass naar beneden aan te passen tot u tevreden bent met het geluid.

4. TECHNICAL SUPPORT

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteer de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost.

Klik op **Registration** aan de linkerkant van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden **Username** en **Password** in en klikt u op **Login**.

Per telefoon:

Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*
Belgie	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.

5. GARANTIE INFORMATIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Handelsmerken

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn hierbij erkend en zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Illustraties zijn niet bindend. Inhoud, ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en afwijken in verschillende landen.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.