

# WAE Outdoor BTP04

\* Wireless Audio Experience


Before using your WAE\* Outdoor BTP04 for the first time, completely charge the speaker until the battery level indicator stays lit up in green.  
*Avant d'utiliser le WAE\* Outdoor BTP04, effectuez une charge complète jusqu'à ce que le témoin vert reste allumé.*

Bitte laden Sie Ihr WAE\* Outdoor BTP04 vor dem ersten Gebrauch unbedingt vollständig auf. Ist der Akku vollständig aufgeladen, wird die Akku-Ladestandanzeige grün.

*Voordat u de WAE\* Outdoor BTP04 de eerste keer gebruikt, moet u de ingebouwde accu volledig opladen totdat de accuindicator groen blijft branden.*

Prima di utilizzare il tuo WAE\* Outdoor BTP04 per la prima volta, ricarica completamente l'altoparlante finché l'indicatore del livello della batteria non rimarrà illuminato di verde.

*Antes de utilizar el WAE\* Outdoor BTP04 por primera vez, carga completamente el altavoz hasta que el indicador de nivel de la batería permanezca encendido en verde.*



**2** On your *Bluetooth*\* device, enable the *Bluetooth*\* wireless technology and select WAE\*-BTP04.

*Sur votre appareil Bluetooth\*, activez la technologie sans fil Bluetooth\* et sélectionnez WAE\*-BTP04.*

Aktivieren Sie auf Ihrem *Bluetooth*\*-Gerät die drahtlose *Bluetooth*\*-Technologie und wählen WAE\*-BTP04.

*Schakel op uw Bluetooth\*-apparaat de Bluetooth\*-functie in en selecteer WAE\*-BTP04.*

Sulla tua periferica *Bluetooth*\*, attiva la tecnologia wireless *Bluetooth*\* e seleziona WAE\*-BTP04.

*En el dispositivo Bluetooth\*, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth\* y selecciona WAE\*-BTP04.*



Complete user manual available at / Manuel d'utilisation complet disponible sur / Das vollständige Benutzerhandbuch ist verfügbar auf / De volledige handleiding is beschikbaar op / Il manuale d'uso completo è disponibile sul sito / Completo manual del usuario disponible en : <http://ts.hercules.com>

5061662

# WAE Outdoor BTP04

\*Wireless Audio Experience

Antes de utilizar o WAE\* Outdoor BTP04 pela primeira vez, carregue completamente o altifalante até o indicador do nível de carga da bateria permanecer aceso a verde.

Перед первым использованием динамика WAE\* Outdoor BTP04 полностью зарядите динамик, пока индикатор уровня заряда аккумулятора не загорится зеленым.


Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο WAE\* Outdoor BTP04 για πρώτη φορά, πρέπει να το φορτίσετε πλήρως μέχρι η ένδειξη επιπέδου φόρτισης της πλαταρίας να παραμείνει αναμμένη με πράσινο χρώμα.

WAE\* Outdoor BTP04'ünüzü ilk kez kullanmadan önce pil seviye göstergesi yeşil yanana dek hoparlörü tam şarj edin.

Zanim pierwszy raz skorzystasz z głośnika WAE\* Outdoor BTP04, w pełni naładuj jego akumulator (aż kontrolka poziomu naładowania akumulatora zacznie świecić na zielono światłem stałym).



1



2

No dispositivo *Bluetooth*®, ative a tecnologia sem fios *Bluetooth*® e selecione WAE\*-BTP04.

На *Bluetooth*®-устройстве включите беспроводную технологию *Bluetooth*® и выберите динамик WAE\*-BTP04.

Στη συσκευή *Bluetooth*® που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενεργοποιήστε τη λειτουργία *Bluetooth*® και επιλέξτε WAE\*-BTP04.

*Bluetooth*® aygıtınızda *Bluetooth*® kablosuz teknolojisini etkinleştirerek WAE\*-BTP04'ü seçin.

W urządzeniu *Bluetooth*® włącz technologię bezprzewodową *Bluetooth*® i wybierz WAE\*-BTP04.



Manual do Utilizador completo disponível em / Полная инструкция по эксплуатации находится на сайте / Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση / Kullanma kılavuzunun tamamı için bkz. / Pełna instrukcja obsługi: <http://ts.hercules.com>

CE