


Est-il nécessaire de relier des enceintes à mon périphérique DJ Hercules DJ ?

Tel qu'indiqué dans le manuel de l'utilisateur, des enceintes doivent être branchés à l'arrière de votre périphérique DJ Hercules. Ceci est nécessaire puisque le logiciel DJ inclus est préconfiguré afin d'utiliser l'interface audio intégré, conçu et optimiser à cet effet.

Cependant. Il peut être inconfortable d'avoir à constamment modifier la connectique des enceintes que vous utilisez déjà avec votre ordinateur ou un système multimédia. Heureusement, il existe quelques solutions faciles afin de contourner ce problème et permettre ainsi à vos enceintes d'être utilisées à la fois par votre ordinateur (pour les films et les jeux) et votre console DJ pour le mix.

Entrée Auxiliary (AUX)

Outre l'entrée principale, la plupart des enceintes récentes incorporent également une entrée secondaire (souvent identifiée par **AUX**, **Line In**, or **♪**), permettant de relier une seconde source audio, tel un lecteur MP3, ou dans le cas présent, une interface audio DJ.



Si c'est le cas de vos enceintes, relier simplement la sortie principale de votre console DJ à l'entrée auxiliaire en utilisant le câble approprié.


Note relatives aux systèmes d'enceinte 5.1

Bien que ce type d'enceinte ne soit pas le choix idéal pour une utilisation DJ, vous obtiendrez de meilleurs résultats si le système est configuré de manière à utiliser une **source stéréo**. Consultez le manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur la configuration spécifique à votre système.



Commutateur audio

Si par contre vos enceintes n'incluent pas d'entrée auxiliaire, il est possible d'obtenir un résultat similaire en utilisant un **commutateur audio (switch)** ou un **dédoubleur**, permettant d'envoyer le signal de plusieurs sources vers une seule sortie.



Plusieurs modèles peu dispendieux sont disponibles chez les détaillants de produit audio/vidéo ou électronique.

